

LAMINADO FORMICA® BY FORMICA GROUP



CÓMO INSTALAR UNA CUBIERTA

INTRODUCCIÓN

Instalar su propia cubierta es una oportunidad para la autoexpresión y ahorro de dinero. Para ayudarle a hacer el trabajo de manera eficiente y con estilo, hemos enlistado todos los materiales esenciales que necesitará, así como nueve sencillos pasos para instalar su nueva cubierta.

MATERIALES NECESARIOS

A continuación se enlistan algunos materiales esenciales para una cubierta de cocina en forma de L típica con corte para instalación de fregadero o módulo de cocina.

- Secciones de cubierta (distintas longitudes estándar). Su distribuidor puede cortar en inglete y con maquina las ranuras en T de los pernos de sujeción (parte inferior de la articulación).
- Tornillos de fijación (para apretar las juntas de inglete).
- Tubo de sellador (para juntas de calafateo).
- Tapas de laminado iguales al diseño de la cubierta elegido. Estas deben estar disponibles con su distribuidor.
- Adhesivo de contacto no inflamable estándar.
- Pegamento blanco (para la fijación de bloques de soporte).

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Sierra caladora
- Taladro y brocas para madera (varias medidas)
- Garlopa o cepillo
- Lijadora de banda
- Lija suave
- Cortadora manual para laminado con cuchilla de carburo
- Prensas tipo C (para sujetar bloques de soporte o salpicaderas para pegar o atornillar)
- Gafas de seguridad
- Flexómetro
- Mazo de goma
- Nivelador
- Escuadra
- Martillo
- Serrucho de dientes finos
- Rodillo de goma
- Compás
- Llave ajustable o tipo perico
- Destornillador
- Papel de lija para madera
- Pistola de calafateo o pistola para silicón
- Cinta de aluminio conductora de calor



PASO 1: AJUSTE A LA LONGITUD

Compruebe la longitud adecuada. Permita la cobertura deseada. Las tapas de los extremos deben ser utilizadas en todos los extremos expuestos. Las salpicaderas o zoclos deben utilizarse donde los topes se unen a la pared. El material adicional debe permitir ajustar la cubierta en la totalidad del muro.



PASO 2: CORTE

Cubra la superficie de laminado marca Formica® en el área que será aserrada con cinta adhesiva y dibuje una línea con lápiz sobre la cinta para que sirva como su guía de corte. Utilice un serrucho de dientes finos (10 a 12 puntos) y siempre corte en la superficie del laminado para evitar que se astille. Lije el corte para asegurar una superficie lisa.

LAMINADO FORMICA® BY FORMICA GROUP



CÓMO INSTALAR UNA CUBIERTA



PASO 3: SOPORTE

Coloque su cubierta boca abajo sobre una superficie plana. Elija tiras de madera lo suficientemente gruesas como para permitir que la superficie de la encimera coincida con la medida o soporte frontal. Coloque las tiras con pegamento alrededor del perímetro de la cubierta.



PASO 4: APLICACIÓN DE TAPAS FINALES

Para aplicar las tapas, en caso de que estas cuenten previamente con capa de adhesivo, utilice una plancha doméstica a media potencia. Planchee la tapa en el extremo de la encimera con un movimiento de ida y vuelta. Deje fija durante un minuto, luego golpee suavemente la tapa con un rodillo de goma. Termine de cortar con una lija fina, aplicando presión en movimientos ascendentes.

Para aplicar las tapas finales que no cuentan con capa de adhesivo previo, aplique un adhesivo de contacto tanto en el sustrato como en el laminado. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del adhesivo para la unión. Presione el laminado con un rodillo de goma. Termine de cortar con una lija fina, aplicando sólo presión en movimientos ascendentes. Si utiliza un cortador de laminado con una broca de fresado de carburo, remueva el exceso de laminado y lije suavemente aplicando sólo presión en movimientos ascendentes.



PASO 5: RECORTES PARA LAVABOS O ESTUFAS

Siga siempre las instrucciones del fabricante para instalar los accesorios. Coloque el lavabo, tarja o módulo de estufa, en la parte posterior de la cubierta, donde se ubicará. Marque alrededor de todo el borde. Utilice una sierra caladora para cortar el orificio de ¼" a 3/8" más pequeño que la línea. Todas las esquinas cortadas deben tener radios limpios y libres de viruta. Aplique dos capas de cinta de aluminio conductora de calor sobre el corte.



PASO 6: RECORTES PARA LAVABOS O ESTUFAS

Si su cocina requiere una cubierta en forma de L o de U, los ángulos previamente cortados deberán unirse en este paso. Aplique silicón en los bordes para sellar la unión. Apriete las prensas solo lo suficiente para sostenerlos en su lugar. Alinee los bordes delanteros y apriete nuevamente los sujetadores. Toque las superficies para alinear (utilice bloques de madera para evitar dañar la superficie), después apriete las prensas de forma segura.

LAMINADO FORMICA® BY FORMICA GROUP



CÓMO INSTALAR UNA CUBIERTA



PASO 7: TRAZADO

La cubierta se puede marcar para que coincida con la superficie de la pared, esto se logra marcando el borde superior en el zoclo o salpicadera para este propósito. Coloque la parte superior en el gabinete. Utilice un compás para marcar el borde superior de la cubierta, luego utilice la lijadora de banda o la garlopa o cepillo sobre la línea. Esto contorneará la cubierta a la pared. Ponga la tapa en su lugar, verifique el nivel y la estabilidad, y posterior a ello fíjela a los gabinetes con tornillos para madera.

PASO 9: ACABADO DE LA INSTALACIÓN Y CUIDADO

Remueva el exceso de sellador del área de la tarja y de la salpicadera. La superficie de laminado marca Formica® de su nueva cubierta es altamente resistente a las manchas, al desgaste y al calor. Sin embargo, no es completamente impermeable a productos químicos, rayones profundos y objetos calientes.

Las cubiertas con revestimiento de laminado marca Formica® pueden ser limpiadas con un paño de algodón limpio, no abrasivo y húmedo con detergente líquido suave o limpiador doméstico.

Evite colocar objetos calientes sobre la cubierta. Utilice un trébedes o accesorios difusores de calor para la protección de la cubierta.

Utilice una tabla de cortar para evitar dañar la superficie.

El documento de uso y cuidado está disponible en www.formica.com.



PASO 8: INSTALACIÓN DE LAVABOS O TARJAS

Puede que encuentre más conveniente instalar los grifos del lavabo, la tubería de suministro de 3/8" y el desagüe, en este paso antes de colocar el lavabo o tarja en su lugar. Esto es importante si el espacio detrás del ovalín instalado es demasiado estrecho para facilitar la conexión de accesorios de plomería. Todos los lavabos deben sellarse con sellador para evitar daños por agua a la base del material.

CONSEJOS DE BELLEZA

¿Cómo puede mantener la belleza del laminado marca Formica® por años? Simplemente siga estas sugerencias de fácil cuidado:

- Instale tapas. Estas deben estar disponibles con su distribuidor.
- Limpie con un paño o esponja húmedos, con jabón suave o detergente.
- Coloque objetos calientes sobre accesorios difusores de calor o trébedes, ya que las temperaturas superiores a 275°F (135°C) dañarán la superficie.
- No use fibras, limpiadores o polvos abrasivos.
- Use una tabla de cortar para evitar daños en la superficie por cuchillos o implementos afilados.
- Use cera autolimpiante para ayudar a minimizar las manchas.
- No martille en la cubierta con objetos duros.

Formica es una marca registrada sublicenciada a Formica Corporation. Formica y el logo del Yunque de Formica son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA es una marca comercial de The Diller Corporation. Los productos y procesos de fabricación de Formica Corporation están protegidos bajo patentes de EE.UU. y otros países.

Todas las marcas ® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Todas las marcas ™ son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener información sobre la garantía, visite www.formica.com.

©2019 Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241